

NL Installatie en bediening Bluetooth afstandsbediening

Dank u voor de aankoop van deze afstandsbediening voor Robomow (modellen 2014 en later). De afstandsbediening kan gebruikt worden voor:

- A. het rijden van Robomow tussen te maaien gedeelten of van/naar garage/opslag.
- B. het maaien van kleinere gedeelten die niet in automatische maaimodus gemaaid kunnen worden.

Overzicht

Maaiknop Navigatiepaneel Batterijcel led-indicator



Veiligheidsknop



Magneten om de afstandsbediening in het daarvoor behorende compartiment te houden (alleen bij 'S' modellen).

Veiligheidswaarschuwingen & voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening

1. Sta altijd maximaal 3 meter achter Robomow en houdt Robomow duidelijk in het zicht.
2. Houdt de afstandsbediening altijd met twee handen vast.
3. Maai alleen overdag of met goede belichting.
4. Bedien Robomow niet op blote voeten of met open sandalen aan.
5. Schakel de maaimotor altijd in volgens de instructies en houdt voeten uit de buurt van het maaimes.
6. Maai niet handmatig op hellingen steiler dan 15 graden.

Definities waarschuwingssticker:



- 1 Dit is gevaarlijk elektrisch gereedschap. Wees zorgvuldig tijdens de bediening en volg alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen op.
- 2 Lees voordat u uw Robomow bedient zorgvuldig de bedienings- en veiligheidshandleiding.
- 3 Houd een veilige afstand van Robomow tijdens het gebruik. Houd kinderen, huisdieren en andere omstanders buiten het maaigebied van Robomow.

Vorbereiding van uw afstandsbediening

Batterijen: Schroef het plastic dekseltje van de batterijcel van de afstandsbediening los en plaats de twee bijgeleverde AAA-batterijen. Let daarbij op de juiste polariteit. Sluit het plastic dekseltje met een schroevendraaier.

Koppelen: Uitvoering van een eenmalig koppelproces met uw Robomow:

1. RS/TS/MS-modellen: Houd de knoppen OP + NEER op uw Robomow ingedrukt
2. RC/TC/MC-modellen: Houd de knop 'Instellingen' gedurende 3 seconden ingedrukt. U ziet 'P001' weergegeven. Druk eenmaal op de linkerpijl zodat er 'P019' verschijnt. Druk op OK.
3. Wacht op een "piepje"
4. Druk op de afstandsbediening eenmaal op de 'veiligheidsknop'. De afstandsbediening is nu met uw Robomow gekoppeld.
5. Dit proces hoeft niet te worden herhaald, tenzij de maaier en de afstandsbediening zijn ontkoppeld.
6. Als u de afstandsbediening met een andere Robomow wilt gebruiken, moet u deze ontkoppelen van de huidige maaier door de 'veiligheidsknop' langer dan 15 seconden ingedrukt te houden.

Bediening

Handmatige besturing - U laat de Robomow in de gewenste richting rijden door licht met uw duim op de gewenste richting op de navigatieknop te drukken. Handhaaf een constante druk voor de juiste werking.

Handmatig maaien - Hiervoor dient u twee knoppen in te drukken als extra veiligheid. Deze twee handen beveiliging is veilig voor kinderen. Om het handmatig maaien te starten volgt u de stappen hieronder:

Stap 1: houd de 'veiligheidsknop' met uw rechterduim ingedrukt



Stap 2: terwijl u de 'veiligheidsknop' ingedrukt houdt, drukt u de 'maaiknop' met uw linkerduim in. Het maaimes/ de maaimessen zal/zullen dan gaan draaien.



Stap 3: laat de 'veiligheidsknop' los. Houd druk op de 'maaiknop' met uw linkerduim. Navigeer en rij de Robomow met behulp van uw rechterduim op het navigatiepaneel.



Zodra u de 'maaiknop' loslaat, stopt de werking van de maaimessen/het maaimes.. Om weer te maaien dienen de vorige stappen herhaald te worden.

Opslag

We adviseren om de afstandsbediening, hoewel deze waterbestendig is, binnenshuis te bewaren om de levensduur ervan te verlengen. De afstandsbediening past in het daarvoor bedoelde compartiment onder de bumperdeur van de Robomow (alleen bij RS/TS/MS-modellen).

Ied-lampsignalen

Gebeurtenis	Ied-indicatie
Veiligheidsknop is ingedrukt terwijl de afstandsbediening niet is gekoppeld	Lampje staat constant aan
Met succes gekoppeld	3 flitsen
Met succes ontkoppeld	5 flitsen
Gekoppeld en verbonden met Robomow	Flitst om de twee seconden
Gekoppeld, maar te ver van Robomow (buiten bereik)	Flitst tweemaal per seconde

Het oplossen van problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak/gebeurtenis	Correctie/handeling gebruiker
Robomow reageert niet op de afstandsbediening	De afstandsbediening is niet met Robomow gekoppeld of is met een andere Robomow gekoppeld	Voer het koppelproces uit zoals hierboven beschreven. Ontkoppel van een andere Robomow indien van toepassing.
	Te ver van Robomow staan	Sta minder dan 3 meter achter Robomow. Houd constante druk op de knop voor constante werking.
	Bijna lege batterijen of batterijen met omgekeerde polariteit	Vervang batterijen en zorg ervoor dat ze in de correcte polariteitspositie geplaatst zijn.
	Robomow wordt momenteel automatisch bediend	De afstandsbediening werkt slechts als Robomow stilstaat / aan het opladen is.
	Robomow is gekoppeld via de Robomow App	Sluit de Robomow App als u de afstandsbediening wilt gebruiken